

## RVS Edelstahl Duschrinne

### Einbauanleitung

Der Lieferung enthalten:

- RVS Edelstahl Duschrinne
- Wasserdichtes Membran
- PVC Ablaufrohr (40/50 mm)
- Paar verstellbare Füße

Sie benötigen:

- Leim
- Membran
- Schleifpapier
- Bürste
- Entfetter

1. Schleifen: Sämtliche Flächen auf denen das Wasserdichtungsmembran aufliegt müssen vorab angeraut werden.
2. Staub entfernen: Bürsten Sie die Flächen im Nachgang ab
3. Entfetten: Entfetten Sie die angeschliffenen Flächen anschließend
4. Flansch leimen: Den Flansch vollständig, ohne Unterbrechung, einleimen
5. Membran verleimen: Kleben Sie das Membran auf den Flansch der Duschrinne, drücken Sie dabei das Membran fest an, tragen Sie Sorge, dass kein Hohlraum entsteht. Lassen Sie den Leim anschließend mind. 24 Std. aushärten.

6. Kleber in die Boden- / Wandmembran

Wenn eine Membrane auf den Boden aufgebracht wurde, muss auch die Membrane, die mit dem Flansch verklebt ist, daran geklebt werden. Tragen Sie dazu Kleber auf den Boden auf, nachdem Sie die bereits geklebte Membran über die Duschwanne gefaltet haben

7. Klebmembran an Boden / Wand
8. Klappen Sie die Reed-Membran auf und kleben Sie sie auf die gerade geklebte Boden / Wand-Membran. Drücken Sie die Membran gut und stellen Sie sicher, dass der Klebstoff keine Risse aufweist. Schließen Sie die Folie. Lassen Sie den Klebstoff nach dem Verkleben der Membran aushärten
- 9.